

## Barres d'empenta o direcció tricicle Rifton



Barres d'empenta o direcció del [tricicle Rifton](#).

### Models i talles

- SC3201120 Barra - D'empenta davantera (petita)
- SC3203120 Barra - D'empenta davantera (gran)
- SC3201121 Barra - D'empenta davantera amb fre de mà del darrere (petita)
- SC3203121 Barra - D'empenta davantera amb fre de mà del darrere (gran)
- SC3201122 Barra - De direcció del darrere (no disponible a posteriori. Instal·lada a fàbrica) (petita)
- SC3202122 Barra - De direcció del darrere (no disponible a posteriori. Instal·lada a fàbrica) (mitjana)
- SC3203122 Barra - De direcció del darrere (no disponible a posteriori. Instal·lada a fàbrica) (gran)
- SC3201123 Barra - De direcció del darrere amb fre de mà del darrere (no disponible a posteriori. Instal·lada a fàbrica)

- posteriori. Instal·lada a fàbrica) (petita)
- SC3202123 Barra - De direcció del darrere amb fre de mà del darrere (no disponible a posteriori. Instal·lada a fàbrica) (mitjana)
  - SC3203123 Barra - De direcció del darrere amb fre de mà del darrere (no disponible a posteriori. Instal·lada a fàbrica) (gran)