Barres d’empenta o direcció tricicle Rifton








Barres d’empenta o direcció del **tricicle Rifton**.

Models i talles

- SC3201120 Barra - D'empenta davantera (petita)
- SC3203120 Barra - D'empenta davantera (gran)
- SC3201121 Barra - D'empenta davantera amb fre de mà del darrere (petita)
- SC3203121 Barra - D'empenta davantera amb fre de mà del darrere (gran)
- SC3201122 Barra - De direcció del darrere (no disponible a posteriori. Instal·lada a fàbrica) (petita)
- SC3202122 Barra - De direcció del darrere (no disponible a posteriori. Instal·lada a fàbrica) (mitjana)
- SC3203122 Barra - De direcció del darrere (no disponible a posteriori. Instal·lada a fàbrica) (gran)
- SC3201123 Barra - De direcció del darrere amb fre de mà del darrere (no disponible a

posteriori. Instal·lada a fàbrica) (petita)
- SC3202123 Barra - De direcció del darrere amb fre de mà del darrere (no disponible a posteriori. Instal·lada a fàbrica) (mitjana)
- SC3203123 Barra - De direcció del darrere amb fre de mà del darrere (no disponible a posteriori. Instal·lada a fàbrica) (gran)