Placa base Ipai-NXT

La placa base es necesaria para algunos accesorios como:
base giratoria, basculación, arco de estabilización, adaptador Isofix y reposapies

Modelos y tallas

- HE-450000 Placa base - talla única