



REPOSACABEZAS



HEXAGONPRO™



VISOPRO™



Para montar el reposacabezas, el mecanismo debe ser ensamblado con tornillos y una llave Allen, en la parte trasera del producto. Después del montaje, el brazo del reposacabezas se inserta y se bloquea con una perilla a la altura deseada.

El respaldo debe ser adecuado para el montaje del mecanismo (debe tener agujeros que permitan el montaje).

