


Base giratoria Ipai-Nxt



La base giratoria permite facilitar la transferencia al coche o a la silla.
Es imprescindible indicar si se quiere hacia la derecha o a la izquierda ya que a posterior no se podrá cambiar
***se necesita placa base**

Modelos y tallas

- HE-450200-ST Base giratoria - talla única