Barra de dirección triciclo Momo



La barra de direcció va acoblada a la barra d’empènyer, per tant és necessari demanar-ho conjuntament.

Models i talles

- SC3701010 Barra de direcció - Per a Momo 12"
- SC3702110 Barra de direcció - Per a Momo 16/12”
- SC3702010 Barra de direcció - Per a Momo 16"
- SC3703010 Barra de direcció - Per a Momo 20"
- SC3704110 Barra de direcció - Per a Momo 24/20”
- SC3704010 Barra de direcció - Per a Momo 24"
- SC3705010 Barra de direcció - Per a Momo 26" I 26" XL