

## Soportes laterales de pierna Multiseat



Los controles laterales de pierna permiten controlar la posición de la pierna independientemente de la posición de la pelvis, se pueden colocar para abducción o aducción.

Se venden por parejas y se pueden colocar hasta un máximo de 4. Son abatibles para facilitar las transferencias.

Se pueden comprar con funda.

### Modelos y tallas

- JX-MSL08/XX Soportes laterales de piernas (par, incluye funda) - Requiere fijaciones JX-MSL09 o JX-MSL10
- JX-MSL09 Fijaciones para soportes laterales de piernas (par) - Talla 4
- JX-MSL10 Fijaciones para soportes laterales de piernas (par) - Talla 5