Posicionador de maluc Pacer



El posicionador de maluc es balanceja amb el moviment de deambulació del pacient permetent a l'usuari canviar el pes d'una cama a l'altre.
El posicionador de maluc es ven amb un parell d'empunyadures.
Els anells a la corretja posterior del posiconador de maluc s'acoblen a les empunyadures, això permet assegurar ràpidament al pacient després d'una transferència.
Per mantenir la pelvis a la línia mitja de l'usuari, i per darrera de les espatlles pot fixar les cinxes anteriors més endarrarides en el xassis.
Pot baixar les empunyadures i allargar les cinxes per a usar el posicionador de maluc com una arnès de seguretat.
Pot aixecar les empunyadures i escurçar les cinxes per ditribuir el pes i aconseguir un marxa parcial.
Disposa d'un pad posicionador de maluc, que es posa sobre el posicionador per donar més comoditat gràcies a que és molt encoixinat.

Mesures

Dimensions sense pad:
Longitud de l’entrecama: 6 cm.
Amplada: 3 cm.
Longitud: 23 cm.

Models i talles

- SC3301003 Posicionador de maluc - Talla petita
- SC3302003 Posicionador de maluc - Talla gran
- SC3301004 Encoixinat per a posicionador de maluc - Talla Talla petita
- SC3302004 Encoixinat per a posicionador de maluc - Talla gran