

Base giratoria Hercules



Base giratoria del asiento de coche [Hercules Prime R129](#) y [Hercules Small](#).

Recomendación: para un mejor apoyo utilice la base giratoria con el estabilizador de suelo y/o el cojín para base, si es necesario.

DETRÁS DEL COPILOTO: base giratoria a la derecha.

- Si gira a la izquierda va hacia el interior del coche.
- Si gira a la derecha, hacia la puerta.

DETRÁS DEL CONDUCTOR: base giratoria a la izquierda.

- Si gira a la derecha va hacia el interior del coche.
- Si gira a la izquierda, hacia la puerta.