

Barras de empuje o dirección triciclo Rifton



Barras de empuje o dirección del triciclo Rifton.

Modelos y tallas

• SC3201120	Barra - De empuje delantera (pequeña)
• SC3203120	Barra - De empuje delantera (grande)
• SC3201121	Barra - De empuje delantera con freno de mano trasero (pequeña)
• SC3203121	Barra - De empuje delantera con freno de mano trasero (grande)
• SC3201122 (pequeña)	Barra - De dirección trasera (no disponible a posteriori. Instalada en fábrica)
' - -	Dama De dirección traccore (no dienonible a nectoriori Instalado en fébrico)
• SC3202122 (mediana)	Barra - De dirección trasera (no disponible a posteriori. Instalada en fábrica)
• SC3203122 (grande)	Barra - De dirección trasera (no disponible a posteriori. Instalada en fábrica)
• SC3201123	Barra - De dirección trasera con freno de mano trasero (no disponible a

- posteriori. Instalada en fábrica) (pequeña)
- SC3202123 Barra De dirección trasera con freno de mano trasero (no disponible a posteriori. Instalada en fábrica) (mediana)
- SC3203123 Barra De dirección trasera con freno de mano trasero (no disponible a posteriori. Instalada en fábrica) (grande)