

Barras de empuje o dirección triciclo Rifton



Barras de empuje o dirección del [triciclo Rifton](#).

Modelos y tallas

- SC3201120 Barra - De empuje delantera (pequeña)
- SC3203120 Barra - De empuje delantera (grande)
- SC3201121 Barra - De empuje delantera con freno de mano trasero (pequeña)
- SC3203121 Barra - De empuje delantera con freno de mano trasero (grande)
- SC3201122 Barra - De dirección trasera (no disponible a posteriori. Instalada en fábrica) (pequeña)
- SC3202122 Barra - De dirección trasera (no disponible a posteriori. Instalada en fábrica) (mediana)
- SC3203122 Barra - De dirección trasera (no disponible a posteriori. Instalada en fábrica) (grande)
- SC3201123 Barra - De dirección trasera con freno de mano trasero (no disponible a

posteriori. Instalada en fábrica) (pequeña)

- SC3202123 Barra - De dirección trasera con freno de mano trasero (no disponible a posteriori. Instalada en fábrica) (mediana)
- SC3203123 Barra - De dirección trasera con freno de mano trasero (no disponible a posteriori. Instalada en fábrica) (grande)