

## Funció de basculació Hercules Prime



Disponibles 2 opcions de Funció de basculació del seient de cotxe **Hercules Prime R129**:

- Funció de basculació 10° (0°/2,5°/5°/7,5°/10°).
- Extensió funció basculació de 12,5 ° a 20 ° (obligatòria Funció de basculació 10 °).

**Recomanació:** per a un millor suport utilitzeu la base giratòria amb l'estabilitzador de terra i/o el coixí per a base, si cal.