

«Glider Lock» Bloqueador de empuñaduras



La opción de bloqueo del Glider permite fijar las empuñaduras del EasyStand Glider en una posición determinada, convirtiendo el dispositivo de bipedestación dinámica en un bipedestador estático. Esta función es ideal para realizar sesiones de bipedestación sin movimiento o preparar el equipo para su transporte.