

Ersatzteilliste / Spare parts list

Hercules Prime

Art. 9800004600000

Stand / status: 2023-03, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations



Ersatzteilliste / Spare parts list

Hercules Prime

Art. 9800004600000

Stand / status: 2023-03, technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations

* auf Anfrage / on request

Pos.	Art.-Nr. / Item code	Beschreibung	Description	Menge / Quantity	
1	5005100700000	Polster Rueckenplatte Hercules Prime	back plate cushion	1	
2	9800004400000	Polster Sitz (Hercules Prime)	seat cushion	1	
3	9800004410000	Polster Rücken (Hercules Prime)	backrest cushion	1	
4	9800004420000	Polster Kopf (Hercules Prime)	headrest cushion	1	
5	9800004430000	Polster Becken (Hercules Prime)	pelvic cushion	1	
6	5005100710000	Polster Gurtschloss Hercules	seat belt buckle pad	1	
7	5005100720000	Polster Schulter Re Hercules	shoulder pad right	1	
8	5005100730000	Polster Schulter Li Hercules mit Logo	shoulder pad left with logo	1	
9	5005130140000	Positioniergurt komplett Hercules Prime	position belt complete	1	
10	7503400833001	Exzenterhebel	Quick-Clip	2	
11	6930601700000	Quergewindebolzen M6 x 16	Cross thread bolt M6 x 16	2	
	6930603070000	Flachrundschraub DIN 603 M 6 x 30	Screw DIN603 M6x30	2	
12	6970000751000	Profilscheibe Kst 6,3- 20 x 3 PA	Washer with fillet 20x3	2	