Soportes laterales Hercules Prime



Soportes laterales del asiento de coche **Hercules Prime** pueden ser fijos o abatibles.
Los soportes laterales fijos, los soportes laterales abatibles, los soportes de tronco fijos y los soportes de tronco abatibles no se pueden utilizar en combinación