Función de basculación Hercules Small



Disponibles 2 opciones de Función de basculación del asiento de coche **Hercules Small**:
• 10° (0° / 2,5° / 5° / 7,5° / 10°).
• Extensión función basculación de 12,5° a 20º (obligatoria Función de basculación 10º).
Recomendación: *para un mejor apoyo utilice la base giratoria con el estabilizador de suelo y/o el cojín para base, si es necesario.*