

Hercules Prime

SILLA MODULAR CON CRECIMIENTO



Hercules Prime es un **asiento de coche de rehabilitación para uso general** especialmente **adecuado para personas con control de tronco limitado**. Es muy **robusto** e incorpora un asiento de posicionamiento modular, así como un **respaldo que crece hasta 13 centímetros**. Esta silla de coche **proporciona máxima seguridad para los usuarios** y se puede ajustar para que se adapte perfectamente a las necesidades del usuario. Para **usuarios de 130 cm a 180 cm de altura**. Crash-Test ECE 44/04.

Caract. y Espec.

- Crash-Test ECE-44
- Respaldo y reposacabezas ajustables en altura
- Profundidad de asiento ajustable en 6 cm
- Ángulo de respaldo ajustable
- Control de hombros ajustables

- Numerosos accesorios de rehabilitación para el mejor apoyo posible
- Se puede plegar rápidamente a un tamaño pequeño y práctico en unos pocos pasos muy simples
- Incorpora Isofix

Medidas

Medidas en cm y peso en kg.

Profundidad asiento	40-46
Ancho asiento	38
Altura del respaldo (asiento interior)	63-76
Anchura del respaldo (asiento)	45
Altura del hombro (guía del cinturón)	38-60
Altura del hombro (con guía de hombro)	42-51
Ángulo del respaldo (máximo)	120º
Asiento con basculación (modelo básico) (con base basculante 10°) (con base basculante 20°)	0° 0° / 2,5° / 5° / 7,5° / 10° 10° / 12,5° / 15° / 17,5° / 20°
Altura asiento-resposapiés	17-43
Altura de los soportes laterales del tronco (borde superior)	26-36
Distancia soportes laterales del tronco (máx.)	35
Dimensiones totales (ancho x altura x profundidad)	52 x 88 x 43
Dimensiones plegado mínimas (ancho x altura x profundidad)	52 x 21 x 73
Peso (modelo básico)	12,3
Altura del usuario	130-180
Carga máxima	80

Modelos y tallas

- TH-460 Asiento de coche Hercules Prime - Talla única

Accesorios



Segunda guía de cinturón de seguridad Hercules



Taco abductor Hercules Prime



Cierre clip zona pecho Hercules



Reposapiés plegable Hercules Prime



Guía de piernas Hercules Prime



Soportes de tronco Hercules Prime



Controles de hombros Hercules Prime



Soportes laterales Hercules Prime



Estabilizador de suelo Hercules



Cojín para base Hercules



Resposacabezas ajustable en altura Hercules Prime



Función de basculación Hercules Prime



Base giratoria Hercules



Protector del asiento y respaldo del coche Thomashilfen